

Указания по эксплуатации шлангов «Томифлекс»

- Эксплуатация шланга предусмотрена как при вакуумметрическом, так и при избыточном давлении.
- Рабочая температура каждого типа шланга указана в паспорте качества.
- Шланги «Томифлекс» следует применять для транспортировки только тех сред, которые указаны в паспорте качества каждого типа продукции.
- В зависимости от типа шланга эксплуатация должна строго соответствовать его паспорту качества.
- Допускается при эксплуатации шлангов устранение возникшей остаточной деформации путем периодического (один раз в 3-4 месяца) погружения концов шланга длиной 50-60 мм в горячую воду с температурой 60-70°C на 10-15 мин.
- Для обеспечения удобства и облегчения монтажа шлангов на патрубки необходимо концы шлангов длиной 50-60 мм опустить в горячую воду (60-70°C) на 1-2 мин.
- При появлении трещин на концах шлангов (длиной 30-40 мм или на величину трещин) их необходимо обрезать.
- С сопроводительными документами заказчику выдается памятка о транспортировке и хранении шлангов.